

ProLTE Fragebogen für Programmierung

Objekt: _____ Datum: _____

 Installateur: _____

Benutzer-Code: [1234] _____

Eing1: Name: _____ Öffner od. Schliesser
 Eing2: Name: _____ Öffner od. Schliesser
 Eing3: Name: _____ Öffner od. Schliesser
 Eing4: Name: _____ Öffner od. Schliesser
 Test: Name: Test Taster auf Front (Eingang TMP) Öffner od. Schliesser
 Eingangsempfindlichkeit/-Verzögerung: 100ms 400ms 1 Sek. 5 Sek. 20 Sek.

Haupt/Standortnachricht: _____
 Nachricht 1: _____ SMS / Sprache | Reset
 Nachricht 2: _____ SMS / Sprache | Reset
 Nachricht 3: _____ SMS / Sprache | Reset
 Nachricht 4: _____ SMS / Sprache | Reset
 Gehäuse: Test Alarm Eingang TMP SMS / Sprache | Reset
 (Bei Reset wird eine Meldung gesendet, wenn sich der Eingang wieder normalisiert. Nur Sinnvoll bei SMS)
 Bei Sprachalarmen ist der Abbruch der Alarmierung mit [#] erwünscht

Relaisausgang 1: Bezeichnung: _____ Ein/Aus oder Impuls ____ (1s..18Std.)
 mit Statusmeldung? (Schaltstatus wird als SMS zurückübermittelt)
 Relaisausgang 2: Bezeichnung: _____ Ein/Aus oder Impuls ____ (1s..18Std.)

Statusmeldung: Periodische Statusmeldung erwünscht (verhindert Prepaid Blockierung)
 täglich wöchentlich monatlich (28 Tage) alle ____ Tage (1..90)
 Spannungsüberwachung: Alarm unter 7V des Netzteils Meldung wenn Spannung wieder okay

Rufnummer 1: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 2: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 3: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 4: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 5: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 6: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 7: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache
 Rufnummer 8: _____ Name: _____ SMS und/oder Sprache

Alarmierungsmatrix: (mit X Markieren, sonst gehen alle Alarme an alle Nummern, ausser Weiterleitung)

	RufNr1	RufNr2	RufNr3	RufNr4	RufNr5	RufNr6	RufNr7	RufNr8
Eing1								
Eing2								
Eing3								
Eing4								
Test-Taste TMP								
Ausg1 Ansteuerung								
Ausg2 Ansteuerung								
Gerätstatus								
Netzstörung								
SMS-Weiterleitung*								

* SMS, welche an das Alarmgerät gehen, werden an diese Nummer weitergeleitet. z.Bsp.: Guthabenwarnung.
 Die Guthaben Info SMS muss jedoch beim Provider deaktiviert werden, da sonst das Guthaben selbst durch die Weiterleitung aufgebraucht wird. Es ist nur eine Zielnummer möglich.